



Installation des USB-Seriell Adapters

Installieren Sie die zum Adapter zugehörige Software.
Unter der Systemsteuerung wählen Sie System.
Klicken Sie auf „Hardware“:



Klicken Sie auf „Gerätemanager“:



Unter „Anschlüsse“ notieren Sie sich die Schnittstelle des USB Adapters.

Hinweis: Wenn Sie den Adapter später an einem anderen USB Port anschließen, dann ändert sich die COM-Schnittstelle.