

Firmware aktualisieren

Prüfgerät an der seriellen Schnittstelle des PCs bzw. an der USB Schnittstelle anschließen




Taste „ESC“ am Prüfgerät gedrückt halten und gleichzeitig das Prüfgerät mit einem Netzadapterkabel mit Netzspannung versorgen. Taste nach dem Einschalten 5 Sek gedrückt halten.

Das Display des Prüfgerätes muss dunkel bleiben.


PC-Programm Bootloader.exe starten

Im PC-Programm BootMSP430 im Menü Speed 19200Bd einstellen

Im Menü Port die gewünschte COM-Schnittstelle des PCs einstellen



Im Menü COM des Programms BootLoader die geeignete COM-Schnittstelle des PCs wählen, Baud Rate auf **19200**, Data Bits auf **8**, Parity auf **None** und Stop Bits auf **1** einstellen



Im Menü File „Open Program File“ bestätigen
Die Hex Datei auswählen
Die Schaltfläche „Write Flash“ betätigen

Nach erfolgreichem Update geht das Display im Prüfgerät an und es erscheint das 1. Menü „Anschluss“.
Software beenden.